

eredeti használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
navodilo za uporabo
návod k použití



- 32 x Ø5 mm DIP LED
- 12 V~/ 670 mA
- ta: 10 - 35 °C
- 260 x 205 x 160 mm

- PRI: 230 V~/ 50 Hz
- SEC: 12 V~/ 670 mA max.
- t_{fuse}: 130 °C
- Ø3,5 mm AC plug

DL 210L

Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in the Hungarian language. This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety and they have understood the hazards associated with use. Children should not be allowed to play with the unit. Children may only clean or perform user maintenance on the appliance under supervision.

The disco lamp can be used excellently in home parties, parties for increasing the mood. After turning it on it projects always moving colorful light spots on the walls and the ceiling. Visibility is greatly influenced by the lighting conditions of the room. The product is intended for home and hobby use only, it is not a professional tool.

- Real glass mirror balls, with 3D rotation
- Constantly changing colors and graphic projections
- Ideal for larger rooms as well (ca.100 m²)
- Energy efficient and safe LED technology
- 32 pcs of inbuilt colorful LED
- Power supply: 12 V adapter, included

INSTALLATION, AND ACTIVATION

Place the product on a safe, stable, horizontal surface, then check, that the product and its parts are not damaged. Connect the plug of the adapter to the socket on the bottom of the product. After this plug the adapter into the mains socket. Turn it on (I) by using the toggle switch (I / O) on the side of the product. The lighting works, the rotation starts.

- After use turn it off, and remove the adapter from the mains socket! Lead the connection cable in such a way, so it cannot accidentally unplug, or cause someone to trip! Do not lead the connection cable under carpet, door mat, etc.!
- Do not operate without supervision! Do not operate with timer, or brightness regulator!
- The projection is best seen in the dark at a distance of 3-5 meters from the device.

CLEANING

Before cleaning cut the power from the product, and unplug the mains connection plug. Use a soft, dry cloth. Do not use aggressive cleaners or liquids!

MAINTENANCE

Occasionally check the integrity of the adapter, the cable and the switch. In case of any abnormality cut the power and contact a specialist! We are not responsible for malfunctions caused by not following the instruction manual, unprofessional, or improper handling and for the loss caused by them.

TROUBLESHOOTING

In case an error is detected, shut down the product, then turn it back on after a brief time. If the problem still persist check the following list.

The device does not light up

- The main switch is not turned on.
- Check the position of the toggle switch.
- The mains adapter is not connected properly.
- Check the connection cable.

The device lights up, but a noise can be heard from under the casing.

- The rotating projections are made with the help of a motor. The rotating parts can produce noise.
- Noise made because of how the device was constructed is a natural occurrence, it does not mean a malfunction.

WARNINGS

- Please before use read this instruction manual carefully and place it somewhere easily accessible!
- The lamp can only be lifted by holding its pedestal!
- This product is not suitable for household lighting, only usable for producing light effects. The LED light sources in the luminaire are not replaceable!
- Do not look inside the light of the LED!
- Protect from dust, humidity, liquids, frost and shock, as well as from direct heat or sunshine!
- Can only be used indoor, under dry conditions!
- Do not hinder the free rotation of the product, do not cover it!
- Do not let splashing water come into contact with the device, and do not place objects filled with liquids, e.g.: glass on the device!
- Open flame source, like a lit candle, cannot be placed on the device!
- Do not dismantle, do not modify the device, because it can cause fire, accident, or electric shock!
- Can only be operated with the adapter shipped together with the product!
- The product contains fragile glass parts. Handle with care, because it can cause injuries!
- In case of any abnormality cut the power from the device, and contact a specialist!
- Due to constant development the technical data, and design can change even without prior notice. We do not take responsibility for the occasional printing errors, and are sorry if any occurs.



EN • Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást ésőrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akinek a tapasztalata és a tudása hiányt, továbbá gyermek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermeket nem játszhatnak a készülékkel. Gyermeket kizárolag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermeket a csomagolástól, ha az zacsót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz!

A diszkó lámpa kíváolan alkalmazható házi-búlikban, partikon a hangulat fokozására. Bekapcsolását követően folyamatosan mozgó színes fényelőkötök vették a falakra és a mennyezetre. A láthatóságat nagymértékben befolyásolják a helyiség fényviszonyai. A készüléket otthoni, hobbi használatra terveztek, nem professzionális eszköz.

• Valódi üveg tükrögömbök 3D forgással • Folyamatosan változó színek és ábrák kivételével • Ideális nagyobb helyiségekbe is (kb.100 m²) • Energiahatékony és biztonságos LED technológia 32 db színes beépített LED • Tápellátás 12 V hálózati adapterről, tartozék

ÜZEMBE HELYEZÉS, BEKAPCSOLÁS

Helyezze el biztonságos, stabil, vízszintes helyre a készüléket, majd ellenőrizze, hogy a készülék és részei sértetlenek-e. Csatlakoztassa az adapter dugóját az alul található aljzatba. Ezután dugja be az adaptert a hálózati csatlakozóaljzatba. Kapcsolja be (I) az oldalán található (I/O) billenő kapcsolóval. A világítás működik, a forgás elindul.

- Használálat után kapcsolja ki és távolítsa el az adaptort a hálózatból! Úgy vezesse el a csatlakozókábelt, hogy az véletlenül ne húzódhasson ki, illetve ne botolhasson meg benne senkit! Ne vezesse a csatlakozókábelt szönyeg, lábtöröl, stb. alatt!
- Ne működtesse felügyelet nélkül! Ne működtesse időzítővel vagy fényerő-szabályozóval!
- A kivételések sötétben, a készüléktől 3-5 méter távolságon belül látható a legjobban.

TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót. Használjon puha, száraz törlőkendőt. Ne használjon agresszív tisztítószereket és folyadékot!

KARBANTARTÁS

Idónként ellenőrizze az adapter, a vezeték és a kapcsoló sértetlenségét. Bármilyen rendellenesség esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez!

A használati utasításban foglaltak be nem tartása, illetve a szakszerűen, nem rendelte tesszérű használat miatt bekövetkező meghibásodásért és az emiatt esetlegesen fellépő károkért nem tartozunk felelősséggel.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba észlelése esetén kapcsolja ki a készüléket, majd rövid idő elteltével kapcsolja vissza. Ha a probléma továbbra is fennáll, tekintse át a következő jegyzéket.

Nem világít a készülék.

- Áfókapcsoló nincs bekapcsolva.
- Ellenőrizze a billenőkapcsoló pozícióját.
- Ahálózati adapter nincs jól csatlakoztatva.
- Ellenőrizze a csatlakozókábelt.

Világít, de közben zaj halható a burkolat alól.

- A forgó fényeffektet egy motor segítségével hozzák létre. A forgó alkatrészek zajt adhatnak ki.
- Akészülék konstrukciójából eredő zaj természetes jelenség, nem jelent meghibásodást.

FIGYELMEZTETÉSK

- Kérjük, a használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a későbbiekben is hozzáérhető helyre!
- Alámpát csak a talapzatánál fogya szabad megemelni!
- Ez a termék nem alkalmás háztartási megvilágításra; fényeffekt elöállítására alkalmazható. Alámpatestben a LED fényforrások nem cserélhetők!
- Ne nézzen bele a LED fényébe!
- Övíja portál, páratál, foliadék, nedvességtől, fagyot és ütődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy napsugárzástól!
- Kizárolag száraz, beltéri környenyelek között használható!
- Ne akadályozza a készülék szabad forgását, tilos letakarni!
- Akészüléket ne érje fröccsenő víz, és ne tegyen folyadékkel töltött tárgyat, pl. poharat a készülékre!
- Nyílt lángforrás, mint ilyen gyertya, nem helyezhető a készülékre!
- Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tűzet, balesetet vagy áramütést okozhat!
- Kizárolag a vele együtt szállított adaptertől üzemeltethető!
- Atermék törekvén üveg alkatrészeket is tartalmaz. Kezelje gondosan, mert sérülést okozhat!
- Bárminem rendellenesség esetén áramtalanítása a készüléket és forduljon szakemberhez!
- A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a design előzetes bejelentés nélkül is változhat. Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, és elnémítést kérünk.

A hulladék vált berendezést elkülnöttek gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladék vált berendezés téritésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felfrissítő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.sal.hu





DL 210L

3D LED diskotéková guľa

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho. Tento návod je preklad originálneho návodu. Spotrebčík nie je určený na používanie osobami so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, vrátane deťí od 8 rokov, používajúcich ho môžu len pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich používa bezpečnou používaním spotrebiča a pochopia nebezpečenstvá pri používaní výrobku. Deťi by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom hrali. Čistenie alebo údržbu výrobku môžu vykonávať deťi len pod dohľadom. Po rozbalení výrobku skontrolujte, či sa výrobok počas prepravy nepoškodil. Nedávajte deťom balenie výrobku, keď obsahuje sáčok alebo iný nebezpečný komponent!

Diskotéková guľa sa dá výborne použiť na pozdvihnutie nálad domáčich i spoločenských zábav. Po zapnutí guľa premieňa priebežne na steny a strop farebné svetelné škvŕny. Viditeľnosť farebného svetla je v značnej miere závislá od svetelných pomerov miestnosti. Guľa je určená na domáce účely, nie na profesionálne použitie.

• Zrkadlové gule z pravého skla s 3D otáčaním • Zobrazenie priebežne sa meniacich farieb a obrázkov • Ideálny aj do väčších miestností (cca. 100 m²) • Energeticky úsporná a bezpečná LED technológia • 32 ks zabudovaných farebných LED • Napájanie z 12 V sieťového adaptéra, je príslušenstvom

UVEDENIE DO PREVÁDKY, ZAPNUTIE

Guľu umiestnite na bezpečné, stabilné miesto a skontrolujte či guľa alebo jej časti nie sú poškodené. Pripojte vidlicu adaptéra do zásuvky na spodnej časti. Potom zapojte adaptér do sieťovej pripojovacej zásuvky. Zapnite (I) pomocou koliskového spínača (I/O) na bočnej strane. Osvetlenie sa zapne a začne sa otáčanie.

- Po ukončení používania odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky elektrickej siete! Dbajte na umiestnenie pripojovacieho kábla, aby sa náhodou nevytiahol zo siete alebo aby sa o kábel nikto nepotkoval! Pripojovací kábel nevedzte popod koberec, rohožku, atď.!
- Guľu neprevádzkujte bez dozoru! Neprevádzkujte pomocou časového spínača alebo regulátora svietivosti!
- Zobrazenie obrázkov si najviac vychutnáte v tmavej izbe, vo vzdialosti 3-5 m.

ČISTENIE

Pred začiatím čistenia odpojte sieťovú zástrčku prístroja zo zásuvky elektrickej siete. Na čistenie používajte mäkkú, suchú utierku. Nepoužívajte agresívne čistiacie prostriedky a tekutiny!

ÚDRŽBA

Občas skontrolujte nenarušenosť napájacieho kábla, spínača a pripojovacej vidlice. V prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov okamžite odpojte zariadenie od elektrickej siete a obráťte sa na odborníka!

Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné poruchy a škody, ktoré vzniknú kvôli nedodržaniu pokynov uvedených v návode na používanie, resp. za neodborné používanie, ktoré nie je v súlade s pôvodným určením zariadenia.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade zistenia poruchy vypnite prístroj a po krátkom čase ho znova zapnite. Ak problém aj naďalej potrvá, prečítajte dole uvedený popis porúch.

Prístroj nesveti.

- Hlavný spínač nie je zapnutý.
- Skontrolujte poziciu koliskového spínača.
- Sieťový adaptér je nesprávne zapojený.
- Skontrolujte pripojovací kábel.

Sveti, ale počúť hluk pod krytom.

- Otáčajúce sa svetelné efekty vznikajú pomocou jedného motora. Otáčajúce sa súčiastky môžu byť hlučné.
- Hľuk pochádzajúci z konštrukcie prístroja je prírodený jav, neznamená poruku.

UPOZORNENIA

- Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie a starostlivo si ho uschovajte!
- Držte podstavec svietidla pri jeho zdvihnutí!
- Tento výrobok nie je určený na domáce osvetlenie; používajte na dekoratívne osvetlenie. Svetelné zdroje LED vo svietidle sa nedajú vymeniť!
- Nepozerajte sa do svetla LED!
- Chráňte pred prachom, parou, tekutinou, vlhkosťou, mrazom, nárazom, pred priamym slnečným a tepelným žiareniom!
- Výrobok používajte len vo vnútri, v suchom prostredí!
- Nezabráňajte vonnému otáčaniu prístroja, je zakázané prístroj zakryť!
- Dbajte na to, aby sa výrobok nestýkal so striekajúcou vodou a nepoložte naň predmet s vodou, napr. pohár!
- Za výrobok nepoložte otvorený ohň, napr. horiacu sviečku!
- Výrobok nerazoberajte, neprerábjajte, lebo môžete spôsobiť požiar, úraz alebo úder elektr. prúdom!
- Výrobok používajte výlučne pomocou priloženého adaptéra!
- Výrobok obsahuje aj krehké sklenené súčiastky. S výrobkom nakladajte starostlivo, lebo môže spôsobiť úraz!
- V prípade zistenia akéhokoľvek poruchy okamžite odpojte zariadenie od elektrickej siete a obráťte sa na odborníka!
- Výrobku si vyhradzujte právo zmeniť technické parametre a dizajn výrobku kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Za prípadné chyby v tlači nezodpovedáme a opravedlňujeme sa za ne.

Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

Vă rugăm să citiți următorul ghid de utilizare înainte de punerea în funcțiune a produsului. Păstrați ghidul de utilizare. Descrierea originală a fost elaborată în limba maghiară. Persoanele cu capacitate fizice, senzoriale sau mintale reduse sau cele care nu au experiență și cunoașterea necesară utilizării, precum și copiii trecuți de vârstă de 8 ani pot utiliza aparatul doar sub supraveghere sau dacă au fost instruiți și au înțeles pericolele ce decurg din cele referitoare la utilizarea în siguranță a aparatului. Este interzis copiilor să se joace cu aparatul. Copiii pot cădea sau întrebuința aparatul doar sub supraveghere. După scoaterea ambalajului convingeți-vă că aparatul nu s-a deteriorat în urma transportului. Nu lăsați ambalajul la îndemnarea copiilor dacă acesta conține pungi sau alte elemente potențial periculoase.

Globul disco se utilizează la petreceri familiale sau party-uri pentru învingerea atmosferei. După pornire globul disco proiectează fără oprire Pete de lumină colorată în mișcare pe suprafața peretelui și a tavanului. Vizibilitatea acestora este în mare măsură definită de condițiile de iluminat de la fața locului. Dispozitivul a fost proiectat pentru utilizare privată, acasă, din hobby. Nu este un dispozitiv profesional.

• Globuri de oglinzi din sticlă originală cu rotație 3D • Proiecție culori și imagini în continuă schimbare • Ideal și în spații mai mari (cca. 100 m²) • Tehnologie LED economică și sigură • 32 buc LED integrate • Alimentare 12V~ adaptor la rețea, inclus

PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, PORNIRE

Alegeți dispozitivul pe un loc sigur, stabil, orizontal și verificați dacă dispozitivul și pările ei componente sunt intacți. Conectați mufa adaptorului la priza aflată în partea inferioară a globului. După aceea introduceți adaptorul în priza de la rețea. Porniți dispozitivul cu întrerupătorul (I) aflat lateral (I/O). Globul luminează și începe să se rotească.

• Dupa utilizare opriți dispozitivul și scoateți adaptorul din priză! Poziționați aparatul cu țecherul la îndemnăț pentru a putea fi scos ușor din priză! Alegeți cablul în afara zonelor circulante pentru ca nimenei să nu se impiedice de el și să nu poată fi scos din priză nici accidental! Nu puneți cablul de alimentare sub covor, prel., etc!

• Nu-l lăsați nesupravegheat în timpul funcționării! Nu-l folosiți cu programator de timp sau de luminozitate!

• Distanța optimă pentru vizibilitatea proiecțiilor în întuneric este de 3-5 metri.

CURĂTARE

Înainte de curătare scoateți dispozitivul din priză. Curătați cu o lavetă moale, uscată. Nu folosiți soluții de curățat agresive sau lichide!

ÎNTREȚINERE

Verificați periodic adaptorul, cablul și întrerupătorul să vă asigură că sunt intacți. Dacă observați orice defecțiune scoateți dispozitivul din priză și adresați-vă personalului calificat!

Nu răspundem de eventualele pagube produse datorită nerespectării condițiilor din modul de utilizare, respectiv de utilizarea neconformă.

ERORI SI SOLUȚII

Dacă observați o defecțiune scoateți dispozitivul din priză și reporniți-l după un timp scurt. Dacă problema persistă consultați următorul glosar.

Dispozitivul nu luminează.

• Întrerupătorul principal nu este pornit.

• Verificați poziția întrerupătorului.

• Adaptorul la rețea nu este conectat corespunzător.

• Verificați cablul de alimentare.

Dispozitivul luminează dar se aude un zgomot de sub înveliș.

• Rotula efectelor de lumină este produsă cu ajutorul unui motor. Pările componente care se rotesc emisă zgomot.

• Zgomotul care se datorează construcției dispozitivului este natural, nu constituie un defect.

AVERTISMENT

• Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de utilizarea dispozitivului. Păstrați instrucțiunile într-un loc accesibil!

• Nu ridicăți lampa decât de la soclu lui!

• Dispozitivul a fost proiectat pentru utilizare privată, acasă, din hobby. Sursele de lumină LED din corpul lămpii nu pot fi schimbate!

• Nu vă uități în lumina emisă de LED!

• Feriți dispozitivul de praf, condens, lichide, căldură, umiditate, îngheț și lovitură. Nu expuneți dispozitivul la acțiunea directă a căldurii sau a razelor solare!

• Se utilizează exclusiv în interior, în loc uscat, ferit de umezeală!

• Nu împiedicați rotirea liberă a dispozitivului. Este interzisă acoperirea dispozitivului!

• Feriți dispozitivul de stropi de apă și nu alegeți pe el obiecte umplute cu lichide, de ex. pahar!

• Nu alegeți sărsă deschisă de foc, cum ar fi o lumanare pe dispozitiv!

• Nu dezmembrați și nu modificați aparatul pentru că poate provoca incendiu sau electrocutare.

• Poate fi pus în funcțiune exclusiv cu adaptorul inclus!

• Produsul conține părți fragile. Mânualul cu grăjă să nu-l deteriorați!

• Dacă observați orice defecțiune scoateți dispozitivul din priză și adresați-vă personalului calificat!

• Datele tehnice și design-ul pot suferi modificări fără informare prealabilă, datorită dezvoltării continue a produselor. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Ne cerem scuze.



RO • Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dunăreavastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo! Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu koja su mlađa od 8 godina. Ova deca moraju biti upoznata sa radom i opasnostima ovog uređaja.

Deca se ne smiju igrati sa ovim uređajem. Čišćene i redovno održavanje deca smiju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe. Decu držite dalje od ambalaže ako ona sadrži opasne predmete za decu kao što su folije itd.!

Disko lampa je idealna za kućne žarke, rođendane za podizanje raspoloženja. Nakon uključenja konstantno projektuje pokretne kolor simbole na zidove i plafon. Vidljivost u mnogome zavisi od osvetljenosti prostorije u kojoj se koristi. Uredaj je projektovan za kućnu upotrebu, nije za profesionalnu upotrebu.

- Prave staklene lopte sa ogledalom sa 3D pokretima
- Konstantna kolor projekcija promjenljivih formi
- Pogodna i za veće prostorije (oko 100 m³)
- Štedljiva i bezbedna LED tehnologija
- 32 kom. ugradenih LED dioda u boji
- Napajanje 12V~ strujni adaptér u sklopu

PUŠTANJE U RAD, UKLJUČIVANJE

Uredaj postavite na bezbednu ravnu površinu, nakon toga prverite da su uredaj i njeni delovi neoštećeni. Utikač strujnog adaptdera uključite u utičnicu na uređaju. Nakon toga strujni adaptér uključite u struju. Uključite uređaj (I) prekidačem sa strane (II/O). Svetlo će da se uključi i započinje okretanje.

- Nakon upotrebe isključite uređaj i strujni adaptér izvucite iz struje! Priklučni kabel tako sprovode da se slučajno ne bi izvukla, odnosno da se neko ne bi zakačio na nju! Kabel ne sprovodite ispod tepiha itd.!
- Ne upotrebljavajte je bez nadzora! Nemojte je koristiti sa vremenskim prekidačem ili regulatorom jačine svetlosti!
- Projekcija se u mračnoj prostoriji najbolje vidi na 3-5 metara.

ČIŠĆENJE

Pre čišćenja isključite uređaj i strujni adaptér izvucite iz struje. Za čišćenje koristite mekane suve krpe. Ne koristite agresivna hemijska sredstva!

ODRŽAVANJE

Povremeno prveravajte stanje utikača priključnog kabla i strujnog adaptdera. A slučaju bilo kakve nepravilnosti isključite uređaj i obratite se stručnom licu! Ne odgovaramo za greške, kvarove i oštećenja nastala usled nepravilnog i nepropisnog rukovanja.

ODKLJANJANJE GREŠAKA

A slučaju uočavanje neke greške odmah isključite uređaj, nakon isteka kraćeg vremena probajte je ponovo uključiti. Ako se problem nije rešio, prverite sledeće:

Uredaj ne sveti.

- Prekidač nije uključen.
- Prverite poziciju prekidača.
- Strujni adaptér nije redovno uključen.
- Prverite priključnio kabel.

Svetli, ali se čije brušenje iz kućišta uređaja.

- Svetlosni efekti se prave uspomoć jednog malog motora. Pokretni delovi malo bruje.
- Zbog konstrukcijskih rešenja ovo je normalna pojava, ne znači kvar uređaja.

NAPOMENE

- Pre prve upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za kasniju upotrebu!
- Lampa se može dizati samo držanjem za postolje!
- Ovaj proizvod nije predviđena za osvetljavanje domaćinstva; namenjena je za svetlosne efekte. LED izvori svetlosti nisu zamenjivi!
- Ne gledajte direktno u LED izvor svetlosti!
- Uredaj štiti od prašine, pare, tečnosti, vlage, smrzavanja i prevelike toplove odnosno direktnog sunca!
- Isključivo je upotrebljivo u suvim zatvorenim prostorijama!
- Obraćite pažnju da ništa ne smeta slobodnom kretanjem pokretnih delova, zabranjeno prekrivati!
- Uredaj štiti od prskajuće vode, ne postavljajte je u blizini sa posudama (primer čaše) sa tečnostima!
- Ni postavljajte ništa u blizini uređaja sa otvorenim plamenom (sveča itd.)!
- Ne rastavljajte i ne prepravljajte uređaj, opasnost od požara i strujnog udara!
- Upotrebljivo isključivo sa priloženim strujnim adaptrom!
- Uredaj sadrži i lako lomljive staklene delove. Postupite pažljivo da se ne bi povredili!
- U slučaju bilo kakve nepravilnosti isključite uređaj i obratite se stručnom licu!!
- Zbog konstantnih usavršavanja karakteristika i dizajna promene su moguće i bez predhodne najave. Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.



SRB • Uredaje kojima je istekao radni vek sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteće životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravje i zdravje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatom i snosimo svu odgovornost.

3D LED diskó krogla

Pred prvo uporabo za varno in pravilno delovanje naprave pozorno preberite in proučite navodilo za uporabo. Shranite navodilo! Originalno navodilo je napisano v madžarskem jeziku. Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam z zmanjšano mentalno ali psihofizično sposobnostjo, oziroma neizkušenim osebam vključujuč tudi otroke mlajše od 8 let. Otroci morajo biti seznanjeni z delovanjem in nevarnostmi te naprave. Laho, rukujejo s to napravo samo v prisotnosti starejše osebe odgovorne za njih. Otroci se ne smejo igrati s tem izdelkom in se priporoča konstanthen nadzor! Otroci naj ne bodo prisotni v bližini embalaže če le ta vsebuje nevarne predmete kot so folije itd.!

Disko svetilka je idealna za hišne zabave, rojstne dneve za dvig razpoloženja. Po vklopu se konstantno projicirajo gibljivi barvni simboli na steno ali strop. Vidljivost je v mnogo čem odvisna od osvetljenosti prostora v katerem se uporablja. Naprava je projektirana za hišno uporabo, ni za profesionalno uporabo.

- Prave steklene žoge z ogledalom s 3D kretnjami
- Konstantna barvna projekcija spreminjači se form
- Primerna tudi za večje prostore (okoli 100 m²)
- Varčna in varna LED tehhnologija
- 32 kos. vgrajenih LED diod v barvi
- Napajanje 12 V električni pretvornik je priložen

ZAGON IN DELOVANJE, VKLOP

Napravo postavite na varno površino, nato preverite ali so naprava in njeni deli nepoškodovani. Vtiča električnega pretvornika vključite v vtičnico na napravi. Nato električni pretvornik vključite v električno omrežje. Vključite napravo (I) s stikalom na strani (I/O). Svetloba se bo vključila in začne se vrtenje.

- Po uporabi izključite napravo in električni pretvornik izvlecite iz električnega omrežja! Priklučni kabel speljite tako, da se slučajno ne bi izvlekel, ali se ne bi kdo vanj zataknil! Kabel ne speljite pod tepih itn.
- Naprave ne uporabljajte brez nadzora! Ne uporabljajte jo s časovnim stikalom ali regulatorjem jakosti svetlobe!
- Projekcija se v mračnem prostoru najbolje vidi na 3-5 metrih.

ČIŠČENJE

Pred čiščenjem izključite napravo in električni pretvornik izvlecite iz električnega omrežja. Za čiščenje uporabljajte suhe mehke krpe. Ne uporabljajte agresivna kemiska sredstva!

VZDRŽEVANJE

Občasno preverite stanje vtiča priključnega kabla in električnega pretvornika. V primeru kakršne koli nepravilnosti takoj izklopite napravo in se obrnite na strokovno usposobljeno osebo!

Za okvare, napake in poškodbe povzročene zaradi nepravilnega in nepredpisane rokovaneja ne odgovarjam.

ODPRAVLJANJE NAPAK

V primeru kakšne napake pri delovanju napravo takoj izklopite in jo po nekaj minutah ponovno vklopite. Če problem ni odpravljen preverite sledeče:

Naprava ne sveti.

- Stikalni ni vključeno.
- Preverite položaj stikala.
- Električni pretvornik ni pravilno vklopljen.
- Preverite priključni kabel.

Sveti, a se sliši hrup iz ohišja naprave.

- Vrtljni svetlobni efekti se generirajo s pomočjo vgrajenega motorja. Premični deli se lahko slišijo med delovanjem.
- Zaradi konstrukcijskih rešitev je to normalen pojav, a to ni napaka naprave.

OPOMBE

- Pred prvo uporabo pozorno preberite navodilo in ga shranite!
- Svetilka se lahko dviguje samo z držanjem za podnožje!
- Ta naprava ne služi za razsvetlitev prostorov; namenjena je samo za svetlobne efekte. LED izvori svetlobe niso zamenljivi!
- TNe glejte direktno v LED izvor svetlobe!
- TZaščitite jo pred prahom, paro, tekočinami, vlago, zmrzovanjem, preveliko toploto, oziroma direktnim soncem!
- Tizključno je uporabljena samo v suhih zaptih prostorih!
- TBodite pozorni da nič ni ovira svobodnemu gibanju gibljivih delov, prepovedano jo je prekrivati!
- TNapravo zavarujte pred škropiljenjem tekočin in ne postavljajte je v bližino posod (primer kozarc) s tekočinami!
- TOdpri plamen ne sme biti v bližini naprave (sveča itd.)!
- TNe razstavljajte in ne popravljajte napravo, to lahko povzroči požar ali električni udar!
- TUporabna je samo s priloženim električnim pretvornikom!
- TNaprava ima tudi lahko lomljive steklene dele. Ravnajte pazljivo, da se ne bi poškodovali!
- TV primeru kakršne koli nepravilnosti takoj izklopite napravo in se obrnite na strokovno usposobljeno osebo!
- TZaradi konstantnega izboljševanja kvalitete in tehničnih karakteristik naprave, so možne spremembe brez predhodne najave. Za morebitne tiskarske napake ne odgovarjam in se vnaprej opravljamo.



SLO • Napravam katerim je potekla življenjska doba zbirajte posebej, ne jih mešati z ostalimi gospodinjskimi odpadki, to onesnažuje življenjsko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali! Takšne naprave se lahko predajo za recikliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v določenih reciklažnih. S tem ščitite okolje, vaše zdravje in zdravje vaših sonarodnjakov. V primeru dvoma a kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Po veljavnih predpisih se obvezujemo in nosimo vso odgovornost.

Distributer za **SLO: ELEMENTA ELEKTRONIKA d.o.o.**

Cesta zmage 13A, 2000 Maribor Tel.: 05 917 83 22, Fax: 08 386 23 64

Mail: office@elementa-e.si www.elementa-e.si Država porekla: Kitajska

3D LED disco lampa

Předtím, než začnete zařízení používat, si pečlivě přečtěte tento uživatelský manuál a tento si uschověte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce. Tento přístroj mohou osoby, které mají snížené fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti, nebo které nemají zkušenosť a potřebné vědomosti, dálé děti od 8 let, používat pouze v případě, že je zajištěn odpovídající dohled nebo když byly takové osoby poučeny o používání zařízení a pochopily možná nebezpečí spojená s bezpečným používáním. Je zakázáno, aby si se zařízením hrály děti.

Čištění přístroje nebo běžnou uživatelskou údržbu smí děti provádět výhradně pod dohledem. Po vybalení se ujistěte o tom, zda přístroj nebyl během přepravy poškozen. Obal se nesmí dostat do rukou dětem, jestliže obsahuje sáčky nebo jiné nebezpečné komponenty!

Diskotekové osvětlení je skvělým řešením pro vytvoření dokonalé atmosféry na domácích večírcích, nebo na párty. Po zapnutí jsou na stěny a na strop průběžně promítány pohyblivé barevné světelné obrazce. Viditelnost je ve velké míře ovlivněna světelnými podmínkami v daných prostorách. Osvětlení bylo konstruováno pro použití v domácnostech a pro účely zábavy na houby úrovně, nejdávná se o profesionální zařízení.

• Zrcadlové koule z pravého skla, se 3D rotací • Průběžné střídání barev a projekce obrazců • Ideální i do větších místností (cca. 100 m²) • Energeticky úsporná a bezpečná LED technologie • 32 zabudovaných barevných LED diod • Napájení ze síťového adaptéru 12V, v příslušenství

UVEDENÍ DO PROVOZU, ZAPNUŤ

Osvětlení umístěte na bezpečnou, stabilní a vodorovnou plochu, potom zkонтrolujte, zda jsou veškeré části osvětlení bez poškození. Zástrčku adaptéra zasuňte do zásuvky nacházející se v dolní části. Nyní zapojte adaptér do konektoru elektrické sítě. Osvětlení zapněte (I) pomocí sklopného tlačítka umístěného na boční straně (I/O). Osvětlení funguje, spustí se rotace.

- Po skončení používání svítidlo vypněte a adaptér vytáhněte ze zásuvky elektrické sítě! Přívodní kabel pokládejte vždy takovým způsobem, aby nebylo možné jej náhodně vytáhnout, respektive aby nezrozoilo nebezpečí zakopnutí o kabel! Nikdy nepokládejte kabel pod koberec, rohožku, apod.!
- Nepoužívejte bez dohledu! Nepoužívejte současně s časovačem nebo regulátorem intenzity jasu!
- Projekce je nejvýraznější za tmy, a to ve vzdálenosti na 3-5 metrů od svítidla.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním svítidlo odpojte z elektrické sítě a zástrčku vytáhněte ze zásuvky ve zdi. Používejte měkkou, suchou utěrku. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo tekutiny!

ÚDRŽBA

Pravidelně kontrolujte, zda adaptér, kabel a spínač nejsou poškozeny. V případě jakékoli anomálie osvětlení okamžitě odpojte z elektrické sítě a kontaktujte odborníka!

Neneseme odpovědnost za závady a případné škody způsobené v důsledku nedodržení pokynů uvedených v uživatelském manuálu, respektive neodborného zacházení nebo používání v rozporu s původním účelem určení.

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

V případě zjištění závady svítidlo vypněte, chvíli vyčkejte a potom opět zapněte. Jestliže bude problém i nadále přetrvávat, postupujte podle níže uvedených pokynů.

Svítidlo nesvítí

- Hlavní spínač není zapnutý.
- zkонтrolujte polohu sklopného spínače.
- Sítový adaptér není správně zapojen.
- zkонтrolujte přívodní kabel.

Svítidlo svítí, ale současně je pod krytem slyšet hluk.

- Rotující světelné efekty jsou vytvářeny pomocí motoru. Rotující součástky mohou být zdrojem hluku.
- Hluk vznikající v důsledku konstrukce svítidla je přirozeným jevem, neznamená závadu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Předtím, než začnete výrobek používat, si pozorně přečtěte tyto pokyny a pro účely potřeby v budoucnu je uschověte na snadno přístupné místo!
- Svítidlo je povoleno zdvíhat pouze uchopením za stojan!
- Tento výrobek není vhodný pro účely osvětlení v domácnosti; je určen k vytváření světelných efektů. Světelné LED zdroje nelze ve svítidle vyměňovat!
- Nikdy se nedivějte bezprostředně do světla LED diod!
- Chraňte před prachem, ovzduším s vysokou relativní vlhkostí, tekutinami, vlhkem, mrazem a před nárazy, dále před působením zdrojů sálajícího tepla nebo přímým slunečním zářením!
- Určeno výhradně k používání v suchých interiérech!
- Nezamezujte volnému otáčení svítidla, svítidlo je zakázáno zahrávat!
- Svítidlo nesmí přijít do kontaktu se stříkající vodou, na svítidlo nikdy nepokládejte předměty naplněné vodou, například sklenici!
- Na svítidlo nepokládejte zdroje otevřeného ohně, jakým je například hořící svíčka!
- Svítidlo nerozoberejte, ani nijak neupravujte, protože byste mohli způsobit požár, poranění nebo zásah elektrickým proudem!
- Je dovoleno používat výhradně s adaptérem dodávaným v příslušenství!
- Součástí výrobku jsou i křehké díly ze skla. Se svítidlem zacházejte opatrně, protože tyto díly mohou způsobit poranění!
- V případě zjištění jakékoli anomálie, odpojte svítidlo z elektrické sítě a kontaktujte odborníka!
- Technické údaje a design se mohou v důsledku průběžného vývoje měnit i bez předcházejícího oznámení. Za případné chyby v tisku neneseme odpovědnost a za tyto se předem omlouváme.



CZ • Přístroje, které již nebudeš používat, shromažďuje zvlášť a tyto nevhazujíte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepotřebné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejně parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Ulohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.