



KONYHAI ASZTAL 244x75

Használati utasítás

hu

**OLVASSA EL FIGYELMESEN
ÉS ŐRIZZE MEG A JÖVŐBENI
HASZNÁLATRA!**

Biztonsági utasítások:


Kizárólag magáncélú használatra.

A bútorokat tűz, grillsütő vagy más hőforrástól távol helyezze el.

Minden használat előtt és után ellenőrizze, hogy az asztalt helyesen kibontotta e. Győződjön meg róla, hogy a hajtóláb mechanizmusa teljesen zárva van.

1. Lépés

Hajtsa ki az asztalt, és helyezze stabil felületre. Győződjön meg róla, hogy a lábak a megfelelő pozícióban vannak.



2. Lépés

Rögzítse a lábakat olyan helyzetben, hogy azok ne tudjanak maguktól behajlani.



FIGYELM! Győződjön meg róla, hogy minden csavar meg van húzva.
Soha ne terhelje az asztalt a súlyhatár fölé.
Maximális terhelés 90 kg

Összecsukható és tárolható

Az asztal összeszereléséhez kövesse a fenti lépéseket fordított sorrendben.
Válasszon száraz és jól szellőző helyet a tároláshoz.

Tisztítás és ápolás

Használaton kívül és különösen nedves időjárási körülmények között száraz, fedett helyen tárolja, ahhoz, hogy hosszú ideig élvezze bútorai használatát. Használjon nedves ruhát és enyhe mosószert tisztításához. Soha ne használjon lúgos vagy savas tisztítószeret, mosószeret, mivel ezek a szerek károsíthatja a műanyagot.

KONYHAI
ASZTAL
VIVID